ONKYO®



USB デジタルオーディオプロセッサー

SE-U77 インストールマニュアル

お買い上げいただきまして、ありがとうご ざいます。

ご使用前にこの「インストールマニュアル」をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書とともに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は 次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定 される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は注意(警告を含む)を促す内容があ ることを告げるものです。図の中に具体的 な注意内容(左図の場合は感電注意)が描か れています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げる ものです。図の中や近傍に具体的な禁止内 容(左図の場合は分解禁止)が描かれていま す。



記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。が描かれています。

▲警告

故障したままの使用はしない





AC アダプターを コンセントから抜 いてください

万一、煙が出ている、変なにおいや音 がするなどの異常状態のまま使用する と、火災・感電の原因となります。す ぐに本体の電源スイッチを切り、必ず ACアダプターをコンセントから抜い てください。煙が出なくなるのを確認 して、販売店に修理を依頼してくださ 61

改造しない



本機を分解、改造しないでください。火災・ 感電の原因となります。

分解禁止

100V以外の電圧で使用しない



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された雷源電圧(交流 100 ボルト)以 外の電圧や船舶などの直流(DC)電源には 絶対に接続しないでください。火災・感電 の原因となります。

放熱を妨げない



・テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、 布団の上に置いて使用しないでください。

水のかかるところに置かない



風呂場では使用しないでください。火災や感 電の原因となります。



本機は屋内専用に設計されています。ぬらさ ないようにご注意ください。内部に水が入る と火災や感電の原因となります。

水の入った容器を置かない



本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬 品や水などの入った容器や小さな金属物を置 かないでください。中に入った場合、火災・ 感電の原因となります。

中に水や異物が入ったら



いてください

万一、機器の内部に水や異物が入った 場合は、すぐに本機の電源スイッチを 切り、AC アダプターをコンセントか らぬいて販売店にご連絡ください。 コンセントから抜

ACアダプターのコードを傷つけたり、加工しない ACアダプターのコードが傷んだら(芯線の露



出・断線など)販売店に交換をご依頼くださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。

安全にお使いいただくために



- AC アダプターのコードの上に重いものを のせたり、コードが本機の下敷にならない ようにしてください。コードに傷がついて、 火災・感電の原因となります。コードの上 を敷物などで覆うことにより、それに気付 かず、重いものを載せてしまうことがあり ます。
- ・ACアダプターのコードを傷つけたり、加 工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っぱったり、加熱したりしないでくださ い。コードが破損して火災・・感電の原因と なります。

落としたり、破損した状態で使用しない。



AC アダプターを コンセントから抜 いてください

万一、誤って本機を落とした場合や、 破損した場合には、そのまま使用しな いでください。火災・感電の原因とな ります。必ず AC アダプターをコンセ ントから抜き、販売店にご相談くださ 61.

雷が鳴り出したら機器に触れない。



雷が鳴り出したら、製品本体や AC アダプ ターには触れないでください。感電の原因と なります。

⚠注意

設置上の注意



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場 所に置かないでください。落ちたり、倒れた りしてけがの原因となることがあります。

次のような場所に置かない



・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があ たるような場所に置かないでください。火 災・感電の原因となることがあります。

・湿気やほこりの多い場所に置かないでくだ さい。火災・感電の原因となることがあり ます。

接続について



本機を他の USB 機器やオーディオ機器に接 続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよ く読み、説明に従って接続してください。ま た接続は、指定のコードを使用してくださ い。指定以外のコードを使用したりコードを 延長したりすると、発熱し、やけどの原因と なることがあります。

使用上の注意



- 本機に乗ったり、ふんだりしないでくださ い。特にお子様にはご注意ください。倒れ たり、こわれたりして、けがの原因となる ことがあります。
- ・ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上 げすぎないようにご注意ください。耳を刺 激するような大きな音量で長時間続けて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあり ます。

AC アダプターの注意



- ・AC アダプターを熱機具に近づけないでく ださい。コードの被覆が溶けて火災・感電 の原因となることがあります。
- ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししな いでください。感電の原因となることがあ ります。
- ・AC アダプターを抜くときは、コードを 引っぱらないでください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。 必ず、AC アダプターを持って抜いてくだ さい。



・AC アダプターのコードを束ねた状態で使 用しないでください。発熱し、火災の原因 となることがあります。

AC アダプ・ ターをコン セントから 抜いてくだ

旅行などで長期間、本機をご使用にならな いときは、安全のため必ず AC アダプター をコンセントから抜いてください。火災の 原因となることがあります。

移動させる場合は、電源スイッチを切り必 ず AC アダプターをコンセントから抜き、 機器間の接続コードなど外部の接続コード を外してから行ってください。コードが傷 つき、火災・感電の原因となることがあり ます。

点検・工事について



お手入れの際は、安全のため電源ス イッチを切り、AC アダプターをコン セントから抜いて行ってください。感 電の原因となることがあります。 コンセントから抜 いてください



- ・使用環境にもよりますが、2年に1回程度 の機器内部の掃除をお勧めします。最寄り の販売店にご相談ください。本機の内部に ほこりのたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがありま す。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行う と、より効果的です。なお、掃除、点検費 用等についても販売店にご相談ください。
- ・電源プラグにほこりがたまると自然発火(ト ラッキング現象)を起こすことが知られてい ます。年に数回、定期的にプラグのほこり を取り除いてください。梅雨期前が効果的 です。



シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤 を本機にかけないでください。塗装がはげ たり変形することがあります。



表面の汚れは中性洗剤を薄めた液に布を浸 し、固く絞って拭きとった後、乾いた布で 拭いてください。化学ぞうきんなどをお使 いになる場合は、それに添付の注意書きな どをお読みください。

ソフトウエア使用許諾契約

ソフトウエアの包装を開封される前に、下記のソフトウエア使用許諾契約書を必ずお読みください。本 ソフトウエアは下記使用許諾契約書の内容をご承諾いただいた場合にのみ、ご使用いただけます。 も し、開封された場合には、下記使用許諾契約書にご承諾いただけたものとします。

本ソフトウエア製品(CD-ROM等の記憶媒体に記録されたプログラム、データなど)は、万国著作権条約により、株式会社フェイス(日本国〒604-0982京都市中京区御幸町夷川上ル松本町583-1)あるいは各ソフトウエアの制作会社の権利として日本国著作権法で保護されております。また、その他の財産権においても株式会社フェイスあるいは各ソフトウエアの制作会社が保有しております。

第1条

- (a) 本ソフトウエア製品は 1 台のコンピュータのみに使用することができます。
- (b) バックアップ用にのみ本ソフトウエア製品の複製を一部作成することができます。 本ソフトウエア製品の購入者は、株式会社フェイスが提供した本ソフトウエア製品に付された著作 権表示を複製したものに付されなければなりません。
- (c) 本ソフトウエア製品を第三者に譲り渡す場合は、関連書籍及びバックアップコピーと共に譲渡し、 第三者に本契約条項を検討の上これに同意することを条件とします。

2000年

上記第一条(c)の場合を除いて、購入者は本ソフトウエア製品及びその複製物を販売、貸与、領付、移転その他の方法で、第三者に使用させることはできません。

第3条

購入者への予告なしに、本ソフトウエア製品の仕様を変更することがあります。

第 4 条

株式会社フェイスあるいは各ソフトウエアの制作会社は、本ソフトウエア製品を使用、又は使用できなかったことにより派生的、付随的又は間接的な一切の損害については、例えそのような損害の発生があらかじめ知らされていた場合でも、購入者に対し何らの責任を負いません。

第5条

購入者が本契約の1.に違反した場合あるいは著作権法に違反したときに、本使用許諾は株式会社フェイスからの何らの通告なしに自動的に終了するものとします。そのときは、購入者は直ちに本ソフトウエア製品およびその複製物をすべて破棄していただかなくてはなりません。また、購入者は本ソフトウエア製品およびその複製物をすべて破棄することにより、いつでも本使用許諾を終了させることができます。

はじめに

このたびは、WAVIO(ウェイビオ) USB デジタルオーディオプロセッサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いいただくにあたり、下記注意事項をお読みいただき、正しくお使いください。

- 本書は、マウスやキーボードの使用方法など、Windows98の基本的な操作についてすでにご存知であることを前提に書かれています。
- 本製品を運用した結果の影響については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、誤操作、不具合により生じた損害などの純粋経済損失については、その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容は、将来、予告なく変更されることがあります。
- 本書の一部または全部を無断で貸し出し、転載することは固くお断りします。
- 本書に記載されているハードウエアおよびソフトウエアの名称は、各社の商標もしくは登録商標です。
- WAVIO Sound Engine の名称、ロゴはオンキョー株式会社の商標です。
- WebSynth、WebAudio、WebMusician の名称、ロゴは株式会社フェイスの商標です。
- MMX、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows98、MS-DOSは、米国 Microsoft corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Acrobat は Adobe 社の登録商標です。
- DigiOnSound の名称、ロゴは株式会社デジオンの商標です。

特長

USB 接続でオーディオクォリティのサウン ドが実現

豊富な入出力端子装備で音楽再生、デジタル録音、DTM 環境に対応

画期的音源&サウンドフォーマット、 WebAudio 搭載

操作性に優れたプレーヤー / レコーディング ソフト

MIDI + WAVE を簡単に実現、WebMusician™

必要なシステム構成

- USB 端子を持つ Intel MMX Pentium® 200 MHz 以上の PC
- 20 MB 以上のハードディスク空き容量
- 32 MB 以上の RAM (推奨 64 MB 以上)
- CD-ROM ドライブ(または相当品)
- Windows 98®

(推奨 Windows 98® プリインストール)

このセットには、操作の手助けをするものとしてオンラインマニュアルを用意しています。 WAVIO Player、WebMusicianの使用方法 および Websynth 音色表についてご覧になりたい場合は、このオンラインマニュアルを 開いてください。

オンラインマニュアルは付属の CD-ROM に 入っていますので、詳しくは 37 ページをご 覧ください。

目次

安全にお使いいただくために	2
ソフトウエア使用許諾契約	4
はじめに	4
特 長	5
必要なシステム構成	5
目 次	5
製品構成(付属品)	6
各部の名称	8
接続のしかた	1 0
周辺機器との接続	1 3
ドライバのインストール	1 4
ミキサーの使いかた	17
WebSynth D-77 の インストール	2 3
ソフトウェアのインストール	26
その他の機器との接続	3 0
ソフトウェアの アンインストール(削除)	3 2
主な仕様	3 3
故障かな?と思ったら	3 4
オンラインマニュアルの使い方	3 9
アフターサービスについて 裏	表紙


製品構成(付属品)

本機には次のものが同梱されています。お確かめください。()内の数字は数量を表わしています。




スタンドの使い方

本機を立ててお使いになりたいときは、付属のスタンドを取り付けてください。カバーの向かって 左側にスタンド取り付け用の穴があいています。 スタンドを本機に添わせて、ネジで固定してください。



本機を横置きでお使いになるときは、本機底面の 窪みにソコアシを貼りつけてください。





製品構成(付属品)

CD-ROM に収録のソフトウエア

1. WAVIO™ ウェイビオ)プレーヤー

オーディオライクなパネルデザインの簡易プレーヤーソフトです。CD、WAVE、MIDI、WebAudio™、MP3 の再生はもちろん、DIGITAL IN、LINE IN、MIC IN から入力したデータを WAVE 形式で録音したり、WAVE データの不要部分を削除する簡易編集機能も搭載しています。

WebAudio™

WebAudio™は、MIDIファイルにWAVEデータを取りこみ、高い圧縮率ながらハイクォリティな音質を実現した新しいサウンドフォーマットです。ストリーミング配信にも対応しているのでホームページからの音楽配信も可能です。MIDI音源にはソフトウエア MIDI音源 WebSynth™を採用、リアルで音楽表現に優れた MIDI サウンドが楽しめます。

WebMusician™

WebAudio™形式のファイルを簡単に作成できるソフトウエアです。たとえばお気に入りのMIDIファイルにマイクを使って自分の声を合成したり、生楽器の音を入れたDTM制作などが可能になります。 従来 WAVE 形式でしかできなかったことが、格段に少ないデータ容量で実現します。 新しい音楽データの活用法を提案します。

4. DigiOnSound™ Light

高音質 / 高機能ながら、完全日本語対応・洗練されたユーザインターフェースで初心者でも簡単に操作が可能なサウンド波形編集ソフトです。Windows 環境に対応した、日本語版マルチトラックサウンド編集ソフトで、最大 6 トラックのサウンド編集、動画プレビュー、音楽 CD 直接読み込み、高音質サンプリングなど、ハイスペックな機能を満載して、多彩なエフェクトで思いのままのサウンド編集を可能にします。

DigiOnSound™ Light インストール用シリアル No. DGON-003-763357-9FW8G5

DigiOnSound Light のインストール時に、上記のシリアル No. を入力してください。


詳細な情報について

当社Webサイト(http://mmc.onkyo.co.jp/)には最新情報や追加・変更情報が公開されていることがあります。作業を始める前に当社Webサイトをご確認頂くことをお勧めいたします。また、ドライバ等の更新も Web サイトにて行います。

また、付属の CD-ROM にはソフトウェアの詳細な使用法が記載された PDF ファイルがございますので、お使いの際はそちらをご覧ください。

各部の名称

前面



① PC スタンバイ表示(PC STANDBY)

消灯:本機の電源が入っていないとき(POWER ■ OFF)

オレンジ:本機の電源は入っているが、PCの電源が入っていない、もしくは接続されていないとき。


緑:本機が PC を認識しているとき

(本機と本機を接続した PC の両方の電源が入っているとき)

- ② 電源スイッチ(POWER = ON = OFF)
- ③ USB ダウンポート(•← DOWN-2)
- ④ 動作確認用表示(MIDI IN/MIDI OUT A、B/USB DOWN-1、DOWN-2、UP)
- ⑤ マイク入力端子 (MIC)
- ⑥ ヘッドホン端子(PHONES)
- ⑦ ヘッドホンレベル調整つまみ(PHONES LEVEL MIN/MAX)

各部の名称

後面



- ⑧ MIDI 出力端子(MIDI OUT-A/MIDI OUT-B)
- ⑨ MIDI入力端子(MIDI IN)
- ⑩ デジタル光出力端子(DIGITAL OPTICAL OUT)
- ⑪ デジタル光入力端子(DIGITAL OPTICAL IN)
- ⑫ デジタル同軸入出力端子(DIGITAL COAXIAL IN/OUT)
- ③ ライン出力端子(ANALOG LINE OUT L/R)
- ⑭ ライン入力端子(ANALOG LINE IN L/R)
- ⑤ USB アップポート(USB UP)
- ® USB ダウンポート(USB DOWN-1)
- ⑦ DC IN 端子(DC IN 7.5V)

接続のしかた

接続を始める前に

SE-U77 を PC 本体に接続する前に、下記の点について必ずご確認ください。

Windows について

Windows98®日本語版が現在の状態で正しく起動できることを確認してください。

CD-ROM ドライブについて

USB デジタルオーディオプロセッサーをセットアップするためのソフトウエアは、CD-ROM に収められていますので、CD-ROM ドライブが必要です。セットアップする前に、CD-ROM ドライブが使用可能であることをご確認ください。また、Windows 98° がプリインストールされていない PC などの場合、ドライバのインストール時に Windows 98° の CD-ROM が必要になる場合があります。セットアップの前に、あらかじめ Windows 98° CD-ROM を用意しておいてください。

BIOS 設定について

セットアップの前に、PC 本体の BIOS 設定の次の項目についてご確認ください。

- USB機能を「使用する」に設定する。
- USB IRQ を「AUTO」もしくは使用可能な IRQ 番号に設定する。

上記の設定が正しく行われていないと、本機が正常に認識、動作しない場合があります。


ご注意

PC本体、マザーボードによっては上記の設定項目がないものもあります。設定項目の有無や設定方法については、PC 本体、マザーボードのマニュアルを参考にしてください。

必要動作環境を満たす PC であっても、PC 固有の設計仕様やお客様の使用環境の違いにより、本機の動作が正常に行なわれない機種があります。本製品の制限事項や動作確認情報についての詳細は、巻末記載のホームページをご参照ください。

接続のしかた

USB PC オーディオシステム例




接続のしかた

AC アダプターを本機に接続する。

付属の AC アダプターを使用します。

家庭用コンセントへ AC100V、50/60 Hz

DC-IN 7.5 V



ご注意

付属の AC アダプターは本機専用です。他の機器には絶対に使用しないでください。

また、指定のACアダプター以外のものをお使いになりますと、本機の故障・火災の原因となることがあります。


パソコンへ本機を接続する。

付属の USB ケーブルの A タイプのジャック
 (□)を PC へ接続する。

ヒント

PC の USB ポートが 2 個以上ある場合はどのポートに接続しても構いません。

 B タイプのジャック(□)を SE-U77 の USB アップポート(USB UP)へ 接続する。




周辺機器との接続

USB ケーブル以外の接続をするときは、接続する機器の電源を切ってから行ってください。

オーディオシステムとの接続


マイクとの接続

PC スピーカーとの接続



USB ポートを持っている機器(デジタルカメラやジョイスティック、プリンターなど) との接続

ケーブルの抜き差しをする際には、スピーカーの音量を絞ってください。



ドライバのインストール

ドライバのインストール方法

- 1. PC の電源を入れ、起動している事を確認してください。
- 2. SE-U77 の電源を入れてください。(POWER ON)
 PC スタンバイ表示が緑色に点灯します。PC が SE-U77 を自動的に認識し、動作に必要なドライバのインストールが始まります。

この時、PCスタンバイ表示がオレンジ色の場合は、本機がPCを認識していません。12ページを参照し、再度PCと本機が正しく接続されているか確認してください。

- 3. インストール画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- 4. ドライバは、「汎用 USB ハブ」「USB 互換デバイス」「不明なデバイス」「USB オーディオ」の順番で読み込まれます。



- 5. 「不明なデバイス」以外のドライバは Windows 98 の CD-ROM から読み込ませてください。
- 6. 「不明なデバイス」と表示されたら製品に同梱のインストール CD を CD-ROM ドライブにセット してください。

ドライバの検索場所を要求しますのでインストール CD の Driver フォルダを指定してください。



認識に成功すると「MIDI Driver for SE-U77」と表示されます。



7. すべてのドライバが認識されたらインストールは終了です。

ドライバのインストール

ドライバインストールの確認

ドライバのインストールが完了したら、SE-U77 を接続した状態で、「コントロールパネル」 「システム」のプロパティを開き、デバイスマネージャを選択して次のデバイス名を確認してください。



- 1. サウンド、ビデオおよびゲームのコントローラ USB MIDI for SE-U77 USB オーディオデバイス
- ユニバーサルシリアルバスコントローラ USB 互換デバイス 汎用 USB ハブ

トレト

ユニバーサルシリアルバスコントローラの欄に「不明なデバイス」として認識されている場合は、 SE-U77の電源をOFF/ONして、デバイスを再 認識させてください。

オーディオデバイスの確認

「コントロールパネル」「マルチメディア」のプロパティを開き、再生デバイス・録音デバイスがUSBオーディオデバイスになっているか確認してください。別のデバイスが設定されている場合は、USBオーディオデバイスと設定してください。



ドライバのインストール

音楽 CD を再生する設定の確認

1. 「コントロールパネル」「マルチメディア」のプロパティを開き、「音楽 CD」を選択してください。



- 2. 音楽 CD を再生する為のドライブを選択し、「この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を再生する」のチェックボックスにチェックをつけてください。
- 3.「OK」を押してウィンドウを閉じてください。

ご注意

「このCD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を再生する」のチェックボックスは SE-U77 が認識されていないとチェックできません。必ず SE-U77 を接続した状態で作業を行ってください。

「再生」側ミキサーについて

① バランス

左右の出力バランスを変更します。


Microphone はモノラルのみしかサポートしておりませんので、バランスの調節は必要ありません。

② 音量スライダー 再生ボリュームを変更します。

ご注意

「再生」側ミキサーの「Wave」の音量・バランスは「録音」側と同期していますので「Wave」音声録音中に設定の変更はしないでください。

③ ミュート 再生の音声を消します。



「録音」側ミキサーについて

④ Analog Input/Digital Input 外部入力を行う場合、アナログ/デジタルから選択してください。

ご注意


アナログインプット/デジタルインプットの切り替えをする場合は、アプリケーションソフトウェアからの音声出力をいったん停止してから行ってください。

- ⑤ デジタル入力の選択 デジタル入力を使用する際、接続した端子を光(Optical)または同軸(Coaxial)から選択してください。
- ⑥ バランス 左右のスピーカーバランスを変更します。
- ⑦ スライダー 録音ボリュームを変更します。

ご注意


「Wave」録音ボリュームは「再生」側ミキサーの「Wave」で調整してください。

⑧ ミュート 録音の音声を消します。



プロパティウィンドウについて

- ⑨ 音量の調整 表示するミキサーを再生/録音から選択します。
- ⑩ デジタル出力周波数の選択
- Analog Input の場合
 WAVE のデジタル出力周波数を 44.1kHz/48kHz から選択してください。
- Digital Input の場合 デジタルインプットのデジタルインモニター出力周波数で、48kHz に固定されます。 デジタルインモニター機能については20ページを参照してください。





再生/録音のウインドウは、ショートカットキー「Ctrl + M」で切り替えできます。

マイクや LINE 入力のアナログ音声を PC に録音する


1. アナログ再生させる機器を図の様に SE-U77 本体に接続します。



- 2. SE-U77 のミキサーパネルを起動します。
- 3. オプション プロパティで「録音」に切り替えます。 「アナログインプット」を選択します。



- 4. 「LINE」「Microphone」「Wave」の中から録音するソースのミュートチェックを外し、他の音声のミュートにチェックをつけてください。
- 5. 録音ボリュームを調整してご利用のソフトウエアで録音を始めてください。



ご注意

サウンド編集ソフトによってはUSBによる音声入出力をサポートしていない場合があります。あらかじめご利用されるサウンド編集ソフトの開発元に確認してください。

WAVE 音声の録音について

「LINE」「Microphone」の音声と同時に Wave ファイル等のサウンドファイルを再生し、同時に録音する事が可能です。この場合 Wave の「再生」と「録音」のボリューム設定は同期しており、調整は「再生」側ミキサーで行います。

ご注意

「Wave」音声録音中に「再生」側ミキサーの「Wave」の音量、バランスは変更しないでください。

CD や MD のデジタル音声を PC に録音する


1. デジタル再生させる機器を図の様に SE-U77 本体に接続します。



- 2. SE-U77 のミキサーパネルを起動します。
- 3. オプション プロパティで「録音」に切り替 えます。



- 4. 「デジタルインプット」を選択します。 光(Optical)または同軸(Coaxial)から接続し たデジタル端子を選択します。
- 接続したデジタル再生機器の音声を再生させ、ご利用のソフトウエアで録音を始めてください。



ご注意

- 著作権保護された音声信号はデジタル入力端子からは入力されません。アナログ入力でご利用ください。
- サウンド編集ソフトによっては、USB による音声入出力をサポートしていない場合があります。 あらかじめご利用されるサウンド編集ソフトの開発元に確認してください。

デジタルインモニター機能


デジタルインの録音音声をモニターする場合はモニターボタン(Monitor)を押してください。モニターボタン横の音量スライダーを上下する事でデジタルイン音声の録音レベルを変更する事なくモニター音量を調整する事が出来ます。モニターボタンを押している間はデジタルイン以外の音声がミュートされます。 復帰する場合はモニターボタンを再度押して解除してください。

MD や DAT への音声出力について

1. 接続するデジタル機器を図の様に SE-U77 本体に接続します。



- 2. SE-U77 のミキサーパネルを起動します。
- 3. オプション プロパティで「録音」に切り替 えます。



- 4.「アナログインプット」を選択します。
- 5. オプション プロパティでプロパティウィン ドウを開き、「デジタル出力周波数の選択」で 接続する機器に適応した周波数を選んで、目 的の音声を再生させてください。



ご注意

- ・「録音」側ミキサーが「Digital Input」に設定されていると、デジタルアウトからはデジタルインプットへの入力信号がモニター出力されます。サンプリング周波数は 48kHz です。PC のアプリケーションソフトウェアからの音声をデジタル出力する場合には「Analog Input」を選択してください。
- LINE や Microphone から入力されたアナログ音声をそのままデジタル端子からは出力されません。この場合、一旦 Wave ファイルなどに保存してから出力を行ってください。


本機のコピーガードシステムについて

本機のデジタル入力はコピーガードシステムによって保護されております。


このシステムはデジタル信号をデジタル信号のまま録音することが可能ですが、後述の制限事項がございます。

また、この制限事項は著作権の保護を目的としており、著作権を侵害するような動作を制限するために設けられております。


- CD や MD、DAT などデジタル信号で音声データを記録しているメディアから本機のデジタル人 力端子に直接デジタル信号を入力することができます。 ただし、一度デジタル信号からデジタル信号のまま録音された音声データを本機に入力した場合、 録音はできません。また、本機を通してのモニタリングもできません。
- 1. 例えば、CDから直接デジタル信号で入力された音声データは、本機へデジタル入力することができ、録音・モニタリングも可能です。



2. 反対に CD からデジタル信号のまま録音された MD の音声データは、本機へデジタル信号のまま 入力する事はできません。入力する場合はアナログ信号として入力してください。



3. CDに記録されている音声データを一旦アナログ信号として録音したMDからデジタル信号として本機に入力することは可能です。



あなたが録音したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。


WebSynth D-77 のインストール

ソフトウェア MIDI 音源「WebSynth D-77」のインストール方法

- 1. はじめにそれまで実行していたすべての Windows アプリケーションを終了させてください。
- 2.「マイコンピュータ」をダブルクリックで開き、CD-ROM ドライブが接続されているドライブを ダブルクリックしてください。
- 3. CD-ROM から「D-77」フォルダを開き「Setup.exe」をダブルクリックすると、「Faith WebSynth D-77」のインストールの準備を開始しますのでしばらくお待ちください。



4. インストール画面にしたがって [次へ(N) >]をクリックしていきます。



5. インストールの途中で「Faith D-77 WebSynthをインストールするためにはオーディオデバイスと DirectSound 3.0b 以上がインストールされている必要があります。セットアップを継続しますか?」と聞いてきますので「はい(Y)」を選択してください。



WebSynth D-77 のインストール

6. インストール先ディレクトリが、指定できます。通常はそのまま [次へ(N) >]をクリックしてください。



7. 最後に、お客様の PC を再起動するかどうかの確認メッセージが出ます。[はい (\underline{Y})] を押すと、自動的に再起動します。



以上の手順で WebSynth のセットアップは完了です。

WebSynth D-77 のインストール


WebSynth D-77 のインストールの確認

コントロールパネルを開き、「マルチメディア」のアイコンをダブルクリックすると「マルチメディアのプロパティ」が表示されますので、「MIDI」のタグをクリックし、一覧の中から「WebSynth D-77」を選択してください。



WebSynth D-77 の設定


「スタート」ボタンから「設定(S)」
 「コントロールパネル(C)」と進み、「WebSynth D-77」を選択します。



- 2. 各チェックボックス、スライドバーにて WebSynth の設定ができます。
 - Sampling Rate: WebSynthのサンプリングレートが、44kHz/22kHzに切り換えられます。
 - Effects: Reverb/Chorus のそれぞれの ON/OFF が切り換えられます。
 - Polyphony Limiter: WebSynth の最大同時発音数の制限を選択できます。
 - Master Volume: WebSynth のマスターボリュームを調整します。
 - CPU: Low から High のスライドバーによって、CPU に与える負荷を制限します。
 - Sound Cache: WebSynth がオーディオデータを作成するためのバッファのサイズを調整します。通常 Small で使用してください。
 - Presets: Lite Mode / CPU への負荷を軽くした設定に各項目が変更されます。
 - : Default/WebSynth の設定を標準的なものに設定します。
 - : High Quality/WebSynth の機能を最大限に発揮できる設定になります。
- 3. 設定変更後は「OK」をクリックすると変更されます。

WAVIO Player のインストール方法

- 1. はじめにそれまで実行していたすべての Windows アプリケーションを終了させてください。
- 2.「マイコンピュータ」をダブルクリックで開き、CD-ROM ドライブが接続されているドライブを ダブルクリックしてください。
- 3. CD-ROM から「Wavio」フォルダを開き「Setup.exe」をダブルクリックすると「WAVIO」のインストールの準備を開始しますのでしばらくお待ちください。



4. インストール画面にしたがって [次へ(N) >]をクリックしていきます。



5. インストールの途中で「WAVIO Player で MPEG オーディオファイル .MP3 など)の再生機能を利用するには、Microsoft NetShow Player 2.0 以上がインストールされている必要があります。セットアップを継続しますか?」と聞いてきます。「NetShow Player」がインストールされている場合は、[はい(\underline{Y})]を選択します。インストールされていない場合は、[いいえ(\underline{N})]を選択してインストールを中止し、「NetShow Player」のインストールを行ってください。



NetShow Player のインストール方法

「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」から「Windows ファイル」タブをクリックして「マルチメディア」の詳細で「NetShow Player」がチェックされているか確認してください。

チェックされていない場合は、チェックして [OK] ボタンを押すことでインストールされます。

「NetShow Player」が見つからない場合は、ご利用の Windows 9 8 が、標準で MPEG オーディオ再生をサ ポートしており、そのまま使用できます。



6. インストール先ディレクトリが、指定できます。通常はそのまま [次へ(\underline{N}) >] をクリックしてください。



7. インストールの途中で「.mid(SMF file)をWAVIO Playerに関連付けますか?」と聞いてきます。ここで[はい(\underline{Y})]を選択すると、エクスプローラなどから .mid 形式の MIDI ファイルをダブルクリックすると WAVIO Player がかならず起動するように設定されます。



8. 次に「.cda(CD Audio)を WAVIO Player に関連付けますか?」と聞いてきます。ここで [はい (Y)] を選択すると、CD-ROM ドライブにオーディオ CD をセットした時や、エクスプローラなどから .cda の CD オーディオファイルなどをダブルクリックすると WAVIO Player がかならず起動するように設定されます。




9. 次に「.wav .mp .mp3 を WAVIO Player に関連付けますか?」と聞いてきます。ここで [はい (\underline{Y})]を選択すると、エクスプローラなどから .wav .mp .mp3 形式のオーディオファイルをダブルクリックすると WAVIO Player がかならず起動するように設定されます。



10.「スタート」 「プログラム(P)」 「WAVIO」に「WAVIO Player」が登録されます。

Faith WebMusician & WebAudio Plug-In のインストール方法

- 1. はじめにそれまで実行していたすべての Windows アプリケーションを終了させてください。
- 2.「マイコンピュータ」をダブルクリックで開き、CD-ROM ドライブが接続されているドライブを ダブルクリックしてください。
- 3. CD-ROM から「 WebAudio 」フォルダを開き「 Setup.exe」をダブルクリックすると「WebMusician」、「WebAudio Plug-In」のインストールの準備を開始しますのでしばらくお待ちください。



4. インストール画面にしたがって [次へ(\underline{N}) >] をクリックしていきます。



インストール先ディレクトリが、指定できます。通常はそのまま [次へ(N) >]をクリックしてください。



6. インストールの途中で「WebAudio Plug-In のインターネットストリーム再生のダウンロードスピードを最適化しますので、ご使用のモデムのスピードを選択してください。」と聞いてきまので、現在使用しているモデムの転送スピードを選択してください。



7. 最後に、お客様のPCを再起動するかどうかの確認メッセージが出ます。「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」をチェックして[OK]を押すと、自動的に再起動します。



8. 再起動後、「スタート」 「プログラム(P)」 「Faith」に「WebMusician」が登録されます。


WebAudio PlugIn は、WebMusician やインターネットブラウザからの自動起動となりますので、スタートメニューへの登録は行われません。

その他の機器との接続

MIDI 機器の接続とデバイスの設定

MIDIキーボードの音声を SE-U77 から鳴らす。

1. 図の様にキーボードとアンプ内蔵スピーカーを SE-U77 に接続します。



MIDI キーホート

- 2. MIDI を再生できるソフトウエアを起動してデバイスの設定を行います。 デバイスの設定方法についてはご利用のソフトウエアのマニュアルを参照してください。 (例として製品に同梱している WAVIO Player で設定します)
- 3. WAVIO Player を起動し、SETUP ボタンを押します。
 MIDI シーケンサのタブを前に出し、MIDI 入力、MIDI 出力それぞれを次の様に設定します。




ご注意

- SE-U77 は同梱のソフトウエア MIDI 音源を使用します。Websynth D-77 のインストールについては P.23 を参照してください。
- ソフトウエア MIDI 音源を利用してリアルタイム MIDI IN は実現出来ません。
 リアルタイム MIDI IN を行なう場合は、外部 MIDI 音源を別途購入してください。

その他の機器との接続

MIDI キーボードの音声を外部 MIDI 音源から鳴らす。

1. 図の様にキーボードと外部 MIDI 音源を SE-U77 に接続します。



- 2. MIDI を再生できるソフトウエアを起動してデバイスの設定を行います。 デバイスの設定方法についてはご利用のソフトウエアのマニュアルを参照してください。 (例として製品に同梱している WAVIO Player で設定します)
- WAVIO Player を起動し、SETUP ボタンを押します。
 MIDI シーケンサのタブを前に出し、MIDI 入力、MIDI 出力それぞれを次の様に設定します。



ソフトウェアのアンインストール(削除)

ソフトウェアのアンインストール 削除 かしかた

- 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定(\underline{S})」 「コントロールパネル(\underline{C})」と進み、「アプリケーションの追加と削除」を選択します。
- 2. 削除したいソフトウェアのタイトルを反転させます。
 - ソフトウェア MIDI 音源「WebSynthD-77」を削除したい場合 Faith WebSynth D-77 を選びます。
 - WAVIO Player を削除したい場合
 WAVIO Player を選びます。
 - WebMusician を削除したい場合
 Faith WebAudio WebMu を選びます。
- 3. [追加と削除(R)...] ボタンをクリックします。



主な仕様

WebAudio

Audio 部	音声発音方式	WebAudio 音声圧縮
Synth 部	音声発音方式	PCM
	パート数	16 トラック
	最大発音数	128 音
	再生レイト	22.5/44.1 kHz 切り換え
	WAVE サンプリングレート	44.1 kHz
	波形サイズ	2.3 MB
	音色数	674
	ドラムセット	15
Effect 部	エフェクトタイプ	リバーブ、コーラス
フィルタ	エフェクトコントロール	チャンネル毎
その他	ダイナミックフィルタ	TVF
	対応 MIDI メッセージ	GM/GS/+
	Wave, MIDI	同時再生可能(WebAudio 方式)
	MIDI IN 速度	50-500 ms 以下
	対応 OS	Windows 98
	推奨 CPU	MMX/Pentium 200 MHz以上
	必要メモリ	32 MB 以上

WAVIO Sound Engine

型番	SE-U77
形式	WebAudio 対応 USB デジタルオーディオプロセッサー
接続方式	USB (Universal Serial Bus Ver. 1.0)
サンプリング周波数	
デジタル IN	32/44.1/48 kHz 対応
デジタル OUT	44.1/48 kHz 切り替え
周波数特性	0.3 Hz ~ 20 kHz (+0/-3 dB, LINE OUT)
SN tt	100 dB (A-Filter)
全高調波歪率	0.002 % (1 kHz, 0 dB)
出力レベル	1.0 Vrms
ライン入力レベル	1.0 Vrms
マイク入力感度	130 mVrms
電源	DC 7.5 V、1500 mA (専用 AC アダプター)
消費電流	126 mA
外形寸法(幅×高さ×奥行)	205 x 44 x 43 mm
質量	800 g

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

症状	原因	処置
機器を認識しない。	• 接続が不完全。	• 取扱説明書の「接続のしかた」を参照して、
		USB ケーブルを通じて機器を PC に確実
		に接続してください。
	• 接続しているハブに問題があ	ハブを経由して接続している場合は、ハブ
	ి	 が動作しているかどうかを確認してくださ
		l lì.
	• デバイスの一部を認識しない	• USB を再接続してみてください。
録音モード切り替え時に	• WAVE 音声出力を行ったまま	Windows の仕様上、音声出力を行ったま
PC が不安定になる。	切り替えを行った。	まモード切り替えを行うと、OS が不安定
		になる可能性があります。モードを切り替
		える時には、WAVE音声出力を停止してく
		ださい。
音声が出ない。	• ミュートされている。	• Windows のタスクバーにあるスピーカー
		のアイコンをダブルクリックして再生ミキ
		サーパネルを開き、ミュートのチェックを
		外してください。
	• 出力レベルが小さい。	• Windows のタスクバーにあるスピーカー
		のアイコンをダブルクリックして再生ミキ
		サーパネルを開き , 各音声出力のレベルを
		 適正な値に調整してください。
	• 他の音声出力デバイスが使用さ	• コントロールパネルにある「マルチメディ
	れている。	アのプロパティ」を開き、「再生」の「優先
		するデバイス」から USB オーディオデバ
		イスを選択してください。それでも出力さ
		れない場合は「優先するデバイスのみ使用
		する」のチェックボックスにチェックを入
		れてください。
	• デジタルインモニター機能を使	• デジタル入力モード時にデジタルインモニ
	用している。	ター機能を使用していると、WAVEやアナ
		ログ入力音声は出力されません。Windows
		のタスクバーにあるスピーカーのアイコン
		をダブルクリックして録音のミキサーパネ
		 ルを開き、デジタルインモニター機能をオ
		フにしてください。
	• 外部アンプあるいはスピーカー	・ ラインアウト端子から外部アンプやスピー
	に問題がある。	カーに確実に接続されているかどうか確認
		してください。また外部アンプやスピー
		カーの電源やボリュームを確認してくださ
		い。外部機器に問題がない場合はケーブル
		をご確認ください。

症状	原因	処置
ヘッドホンが聞こえない	ヘッドホンボリュームが小さ	ヘッドホンはミキサーパネルに加え、前面
	ι 1 _°	のヘッドホンレベル調整ツマミで音量を調
		整できます。ツマミの位置を適当な場所に
		調整してください。
左右の音量バランスがかた	• バランスが中央に設定されてい	• Windows のタスクバーにあるスピーカー
よっている。	ない。	のアイコンを右クリックしてミキサーパネ
		ルを開き、「バランス」スライドバーで調整
		してください。
	• 外部アンプあるいはスピーカー	• 接続している外部アンプやスピーカーのバ
	に問題がある。	ランスを確認してください。
CD-ROM ドライブからの	• CD-ROMドライブがデジタル	• システムが CD-ROM からのデジタル音声
音声が出力されない。	音声出力に対応していない。	ストリーム出力に対応していない場合、
		USB経由ではCD-ROMドライブから出力
		された音声は出力されません。このような
		場合は、CD-ROMドライブの音声出力
		(ヘッドホン出力等)をライン入力に接続
		し、音量を適当な値に調整してください。
ゲームの BGM が出力され	BGMにCDの音声が使用され	• 「CD-ROM ドライブからの音声が出力され
ない。	ている。	ない」の項目を参照してください。
マイク音声が入力できな	• マイクの接続が不完全。	- マイクを確実に接続してください。
l1.	• マイクの適合性に問題がある。	・ 標準プラグのマイクをご使用ください。
	• マイクがミュートされている。	• Windows のタスクバーにあるスピーカー
		のアイコンをダブルクリックして録音のミ
		キサーパネルを開き、ミュートのチェック
	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	を外してください。
	・ マイク入力ボリュームが小さ	• Windows のタスクバーにあるスピーカー
	l 1.	のアイコンをダブルクリックして録音のミ
		キサーパネルを開き、ボリュームを適正な
	。 デジカルノンエードにかってい	値に調整してください。
	• デジタルインモードになってい	• デジタルインモード時にはアナログ入力で ・ キャナ Mindows のタスクバーにまる
	る。	きません。Windows のタスクバーにある スピーカーのアイコンをダブルクリックし
		スピーガーのアイコフをダブルグリックし て録音のミキサーパネルを開き、アナログ
		て鋏ョのミキリーハネルを用さ、アナログ インモードに変更してください。
		「フェードに久丈ひてください。

症状	原因	処置
ライン音声が入力できな	• ライン入力の接続が不完全。	• 外部からライン入力に確実に接続してくだ
l1.		さい。外部機器に問題がない場合はケーブ
		ルをご確認ください。
	• 外部機器から音声が出力されて	• 外部機器から音声が出力されているかどう
	いない。	か確認してください。
	• ライン入力がミュートされてい	• Windows のタスクバーにあるスピーカー
	る。	のアイコンをダブルクリックして録音のミ
		キサーパネルを開き、ミュートのチェック
		をはずしてください。
	• ライン入力ボリュームが小さ	• Windows のタスクバーにあるスピーカー
	ι ₀	のアイコンをダブルクリックして録音のミ
		キサーパネルを開き、ボリュームを適正な
		値に調整してください。
	• デジタルインモードになってい	• デジタルインモード時にはアナログ入力で
	ప 。	きません。Windows のタスクバーにある
		スピーカーのアイコンをダブルクリックし
		て録音のミキサーパネルを開き、アナログ
		インモードに変更してください。
デジタル出力が外部機器に	• デジタルインモードになってい	• デジタルインモード時はPCからのデジタ
入力されない。	る。	ル出力はできません。Windows のタスク
		バーにあるスピーカーのアイコンをダブル
		クリックして録音のミキサーパネルを開
		き、アナログインモードに変更してくださ
		l I°
	外部機器のサンプリング周波数	• デジタル出力のサンプリング周波数は
	が適合していない。	44.1kHz と 48kHz の選択になっていま
		す。お手持ちの機器の取扱説明書を参照し
		て、出力サンプリング周波数に対応してい
		るかどうかお確かめください。
	• 外部機器との接続に問題があ	• 外部機器と確実に接続されているかどうか
	る。	お確かめください。外部機器に問題がない
		場合はケーブルをご確認ください。

症状	原因	処置
デジタル入力信号が録音で	• アナログインモードになってい	• アナログインモード時、デジタル入力はで
きない。	ప 。	きません。Windows のタスクバーにある
		スピーカーのアイコンをダブルクリックし
		て録音のミキサーパネルを開き、デジタル
		インモードに変更してください。
	• 入力信号がコピーガードされて	• 本機のデジタル入力はコピーガードシステ
	いる。	ムにより保護されているため、コピー不可
		に設定されているデジタル信号は録音でき
		ません。詳しくは 2 2 ページをご参照くだ
		さい。
	• 入力ポートが異なっている。	• デジタル入力は光あるいは同軸入力のいず
		れかを選択できます。Windows のタスク
		バーにあるスピーカーのアイコンをダブル
		クリックして録音ミキサーパネルを開き、
		機器を接続しているポートに設定してくだ
		さい。
	• 外部機器との接続に問題があ	• 外部機器と確実に接続されているかどうか
	る 。	お確かめください。外部機器に問題がない
		場合は、ケーブルをご確認ください。
音が途切れる。	• 音声出力・入力中に、負荷のか	• 録音等をされる場合には、CPU に負担の
	かる作業をしている。	かかる作業は控えてください。
	• 音声出力・入力中に、他のUSB	• 音声の再生・録音中に他の USB 機器を抜
	機器を抜き差しした。	き差しすると、音声が途切れることがあり
		ます。
	• CPU の処理が再生に追いつい	• CPU が推奨スペックを満たしていない場
	ていない。	合は期待した性能を発揮できない場合があ
		ります。また、CPU が推奨スペックを満た
		している場合でも CPU が非常に高負荷の
		状態である場合は音が途切れることがあり
		ます。この場合は他のアプリケーションを
		全て終了してください。

症状	原因	処置
MIDI 出力ができない。	• 他の MIDI 出力デバイスが使用	• コントロールパネルにある「マルチメディ
	されている。	アのプロパティ 」を開き、「MIDI」の「MIDI
		出力・単一の機器」から SE-U77A あるい
		はBを選択してください。また、アプリケー
		ションソフトウェアによっては、ソフト
		ウェア上で MIDI 出力デバイスの設定がで
		きるものがあります。ご使用になっている
		ソフトウェアの取扱説明書やヘルプをご参
		照ください。
	• 外部機器との接続に問題があ	• 外部機器と確実に接続されているかどうか
	る。	お確かめください。外部機器に問題がない
		場合はケーブルをご確認ください。
MIDI 入力ができない。	• 他の MIDI 入力デバイスが使用	• アプリケーションソフトウェアによって
	されている。	は、ソフトウェア上で MIDI 入力デバイス
		の設定ができるものがあります。ご使用に
		なっているソフトウェアの取扱説明書やへ
		ルプをご参照ください。
	• 外部機器との接続に問題があ	• 外部機器と確実に接続されているかどうか
	る。	お確かめください。外部機器に問題がない
		場合はケーブルをご確認ください。
雑音が多い。	• テレビなど強い磁気を帯びたも	• テレビなどから十分に離して置いてくださ
	のの近くに置いている。	l I _o
	• マイクから雑音が入力されてい	• マイクから雑音を拾うことがありますの
	る。	で、マイクを使用しないときにはミキサー
		パネルを開いてマイクのボリュームを絞っ
		てください。
	• 各入出力端子の接続が不完全。	本書12、13ページを参照して確実に接続
		してください。

オンラインマニュアルの使い方

付属のインストール CD-ROM に入っているオンラインマニュアルは、WAVIO player、WebMusician の使用方法および WebSynth 音色表について書かれています。オンラインマニュアルは PDF 形式のファイルですので、これを読むためにはまず Acrobat Reader がインストールされていることをご確認ください。

インストールされていない場合は、まず下記の「 Acrobat Reader のインストール」にしたがって操作を進めてください。



Acrobat Reader のインストール

- 1. 付属のインストール CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- 2. マイコンピュータから CD-ROM ドライブを開きます。
- 3. 次に「Adobe」フォルダを開きます。
- 4. フォルダ内にある「ar40j.exe」をダブルクリックします。 ファイルの抽出が始まります。
- 5. あとは画面の指示にしたがってください。次の画面へ行くには[次へ(N) >]をクリックします。

オンラインマニュアルの起動方法

インストール CD-ROM を CD-ROM トレイに入れた状態で、マイコンピュータから CD-ROM ドライブを開き、menu.htm ファイルをダブルクリックしてください。または、インストール CD-ROM の PDFS フォルダから目的のマニュアルファイルを選択して起動してください。

Acrobat Reader の基本操作

メニューバーとツールバー

オンラインマニュアルを起動すると、画面の上部に図のような画面が表示されます。

- 1. 先頭ページを開きます。
- 2. 前のページに戻ります。
- 3. 次のページへ進みます。
- 4. 最後のページを開きます。
- 5. ページを拡大表示します。



その他

メニューバーの中から「ヘルプ」を選び、「Reader オンラインガイド」を選択します。 操作方法を詳しくお知りになりたい場合は、このオンラインガイドをご利用ください。

アフターサービスについて

保証書について

この製品には、保証書を別途添付しております。 所定事項の記載および記載内容をご確認いただ き、大切に保管してください。保証期間はお買い 上げ日より 1 年間です。

保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときには、商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サポートセンターにご依頼ください。 詳細は保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは

「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名(SE-U77)」「故障または異常の内容」をできるだけ詳しく、お買い上げ店または当社サポートセンターまでご連絡ください。

保証期間経過後の修理は

お買い上げ店または当社サポートセンターまでご 相談ください。修理によって機能が維持できる場 合は、お客様のご要望により有料修理いたしま す。

ご購入された時にご記入ください。 サービスを依頼されるときなどに、お役に立ち ます。					
ご購入年月日	:		年	月	日
ご購入店名	:				
	-	Tel.	()	
メモ:					

雷話でのお問い合わせ:

0720-31-7305 (1999年) 072-831-7305 (2000年以降)

サポート時間:

弊社稼働日 月~金曜日(祝日を除く)

10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

FAX でのお問い合わせ: 03-5833-8798

手紙でのお問い合わせ、修理品のご送付: 〒572-8540

大阪府寝屋川市日新町 2番1号 オンキョー株式会社

マルチメディア事業部 サポートセンター宛

E-mail でのお問い合わせ: vox@onkyo.co.jp

製品に関する最新情報などは:

ホームページアドレス

http://mmc.onkyo.co.jp/ をご参照ください。

「WebSynth」「WebAudio」に関する 最新情報は、

> http://www.faith.co.jp/ をご参照ください。



オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

ONKYO
HOMEPAGE
http://www.onkyo.co.jp/
http://mmc.onkyo.co.jp/
Printed in Japan
D9910-1